

## **Обновление прошивки контроллера**

1. Обновление производится посредством загрузки файла через Web-интерфейс.
  - Войдите в Web-интерфейс контроллера через Web-браузер (в адресной строке наберите IP-адрес контроллера, при этом контроллер и ПК должны находиться в одной подсети).
  - Выберите раздел "Сервис".
  - В строке "Обновление встроенного ПО" выберите файл "u\_X.X.X.X\_update\_to\_XXXXXXX".
  - Нажмите кнопку "Загрузить".
  - Дождитесь окончания загрузки.
  - Нажмите кнопку "Перезагрузить".
2. Контроллер будет обновляться в течение продолжительного времени (5-15 минут). В процессе обновления контроллер может перезагрузиться несколько раз.

**Важно:** Если на терминале учета рабочего времени **PERCo-CR11.1** не был установлен шаблон, то в конце обновления терминал перейдет в режим ожидания установки шаблона, отобразив на экране текст: "Ожидаем запуск приложения и установку шаблона..." Это штатное окончание обновления для неиспользуемого устройства.